

Lukkojen ja painikkeiden käyttö- ja huolto-ohjeet

Lukkorungot

- Varmista, ettei roskia tai metallihiukkasia pääse lukkorungon liikkuviin osiin. Lukkorunkoon ei myöskään saisi päästä vettä.
- Lukkorungon etupaneelia tai siellä olevia sivu- ja lukituskielen elementtejä ei saa maalata eikä lakata.
- Ovea ei saa sulkea, kun lukkorungon lukituskieli on käännetty ulospäin.
- Oveen ei saa tehdä kahvan kiinnitysreikiä poralla samaan aikaan kun lukkorunkoa asennetaan oveen.

Avainpesät

- Jos avainpesä ei asetu vapaasti paikalleen pesän asennuksen aikana, älä käytä vasaraa tai muita lyöntityökaluja. Poista lukkorunko ja tarkasta olemassa oleva aukko.
- Avainpesää käännettäessä tulee käyttää vain vastaavaan pesään sopivaa avainta (ei ruuvimeisseliä tai pihtejä tms.)
- Avain tulee asettaa ja työntää avainpesän perälle ja avata/sulkea lukko sen jälkeen. Avainta ei saa kääntää, jos avain ei ole työnnetty pesän perälle.
- Rikkiäisiä avaimia ei saa käyttää lukitsemiseen.
- Lukkopesää tulee suojata roskilta, liialliselta pölyltä jne.
- Älä koskaan maalaa lukkopesä.

Painikkeet ja vetimet

- Painikkeihin ja vetimiin ei saa asettaa lisäpainoja, koska ne aiheuttavat lukkorungon kielelle ja sen jouselle lisäkuormitusta, jolloin niiden työikä lyhenee.
- Ovea ei saa kuljettua painikkeesta tai vetimestä kiinni pitämällä.
- Painikkeen asennus lyöntityökaluilla on kiellettyä.
- Painikkeessa/vetimessä riippuminen aiheuttaa lukkorungon sivukielen jousen nopeampaa kulumista ja painikkeen/vetimen kiinnitysten venymistä, joka aiheuttaa painikkeen/vetimen heiluntaa.

Lukituksen huolto

Kaksi kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin:

- Tarkista kaikkien osien ruuvien kiinnitykset ja kiristä niitä tarvittaessa

- saranat
- lukkorunko
- vastarauta
- avainpesä ja hela
- painikkeet

- Tee huoltovoitelu

- lukkorungon kieli
- vääntönapin laakeri (napin ja kilven välillä)
- painikkeen laakerit (kahvan ja kilven välillä)

