

Lukkude ja linkide kasutus- ja hooldusjuhend

Lukukorpused

- Jälgige, et praht või metallipuru ei satuks lukukorpuse liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukukorpusesse sattuda vesi.
- Lukukorpusel ei tohi üle värvida või lakkida korpuse esiplaati ega seal asetsevad kaldkeeled ja lukustuskeeled elemente.
- Ust ei tohi sulgeda, kui lukukorpusel on välja keeratud asendis lukustuskeel.
- Uksele ei tohi teha puuriga lingi kinnitusavasid samal ajal kui lukukorpus on ukse sisse monteeritud.

Lokusüdamikud

- Juhul, kui võtmepesa ei asetu oma kohale vabalt lukusüdamiku montaaži käigus, ärge kasutage vasarat või muid lööktööriistu. Eemaldage lukukorpus ning kontrollige olemasolevat ava.
- Võtmepesa keeramisel tohib kasutada vaid sellele südamikule sobilikku võtit (mitte lõiketange, kruvikeerajat vms.)
- Võti tuleb asetada ning lõpuni lükata võtmepesas otse ning seejärel sooritada luku avamine / sulgemine. Võtmega ei tohi keerata, kui võti ei ole lükatud lõpuni pesasse.
- Võtmeid, mis on rikunud, ei tohi lukustamisel kasutada.
- Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi, ülemäärase tolmu jms. eest.
- Lukusüdamikke ärge kunagi värvige.

Lingigarnituurid ja käepidemed

- Ukselinkidele ja käepidemetele ei tohi külge asetada lisaraskusi, kuna need põhjustavad lukukorpuse lingikeelele ja selle vedrule lisakoormuse, mis lühendab viimase kasutusiga.
- Ukselingist või käepidemest kinni hoides ei tohi ust transportida.
- Ukse lingi montaaž lööktööriistadega on keelatud.
- Ukselingi/käepideme küljes rippumine põhjustab lukukorpuse kaldkeele vedru kiiremat kulumist ning lingi/käepideme kinnituste väljavenimist, mistõttu tekib lingi/käepidemete logisemine.

Lukustuse hooldamine

Kaks korda aastas või vajadusel tihedamini:
- Kontrolli kõikide komponentide kruvide kinnitusi ja pinguta need vajadusel üle

- hinged
- lukukorpus
- vasturaud
- võtmepesa ja kuppel
- lingid

- Tee hooldusmäärimist

- lukukorpuse keel
- vääندنupu laager (nupu ja kilbi vahel)
- lingi laagrid (lingi ja kilbi vahel)

