

Lukkude üldine kasutus- ja hooldusjuhend

Lukutoodete ja uksetarvikute korrektse pikaajalise töötamise eelduseks on professionaalne komplekteerimine ja paigaldus ning hilisem hooldus lukufirma poolt. Tehas ei vastuta rikete eest, mis on põhjustatud ebaõigest paigaldamisest, komplekteerimisest, kasutamisest või hooldamisest.

Garantii aluseks on õige paigaldus ning hooldusnõuete kõikide punktide täitmine. Hooldust tohib teostada ainult paigaldatud toodete volitatud esindaja.

Lukukorpused

- Lukukorpust ega ka teisi lukuosasi ei tohi üle värvida ega lakkida.
- Luku tuuleriivikeele sisse fikseerimise eesmärgil ei tohi kasutada lukukeele juures kruvisid, tikke ja muid detaile.
- Ust ei tohi sulgeda, kui lukukorpusel on välja keeratud asendis lukustusekeel (selline kasutusviis on hiljem lihtsalt tuvastatav)
- Uksele ei tohi teha puuriga lingi kinnitusavasid samal ajal, kui lukukorpus on ukse sisse monteeritud
- Tuleb jälgida, et praht või peen puru ei satuks lukukorpuse liikuvatele osadele. Samuti ei tohi lukukorpusesse sattuda vesi.
- Lukukorpuseid ei tohi iseseisvalt avada, vastasel korral kaotavad lukud garantii. Mitte töötavatest lukudest tuleb teavitada lukutarnijat, kes teostab luku remondi või paigaldab uue.
- Lukukorpuse kruvide kinniolekut tuleb kontrollida **vähemalt korra aastas**.

Lokusüdamikud

- Lukusüdamike montaaži juures ei tohi kasutada lööktööriistu, juhul kui võtmepesa ei asetu oma kohale vabalt. Lukukorpus tuleb eemaldada ning kontrollida olemasolevat ava
- Võtmepesa keeramisel tohib kasutada vaid sellele südamikule sobilikku võtit (mitte lõiketange, kruvikeerajat, teise võtmepesa võtit jms.)
- Võti tuleb asetada ning lõpuni lükata võtmepesas otse, seejärel sooritada luku avamine/sulgumine. Ei tohi võtmega keerata, kui viimane ei ole lõpuni pesasse lükatud
- Lukusüdamikku ei tohi värvida.

Luku-Expert OÜ

Tartu mnt 74

10144 Tallinn

Tel: +372 6 410 610

lukeexpert@lukeexpert.ee

www.lukeexpert.ee

- Lukustamisel ja avamisel ei tohi kasutada võtmeid, mis on rikunud
- Võtmeid ei tohi kasutada ukse lahtitõmbamiseks ja kinnipanemiseks
- Võti peab olema valmistatud antud süsteemile ette nähtud originaaltoorikust (võtme valmistamine kaardi ettenäitamisel süsteemi tarnija või tema poolt volitatud müüja juures).
- Sarilukustusega lukusüdamike juures ei ole lubatud kasutada koopiavõtmeid, mille valmistamiseks ei kasutata antud süsteemi tootja poolt ette nähtud originaaltoorikuid ning võtmete valmistamine ei toimu selleks ette nähtud koodi alusel. Sarilukustuse süsteemis, kus on kasutusel mitte originaalvõtmed, puudub tootja poolne garantii.
- Lukusüdamikku tuleb kaitsta prahi ja ülemäärase tolmu eest. Enne kasutamist tuleb veenduda ka võtme puhtuses.
- Südamiku ja katete poltide/kruvide kinniolekut tuleb kontrollida **vähemalt 2 korda aastas**.

Lingid, käepidemed ja paanikapoomid

- Ukselinkidele/käepidemetele/paanikapoomidele ei tohi külge riputada/asetada lisaraskusi, kuna viimased põhjustavad lukukorpuse lingikeelele ja selle vedrule lisakoormuse, mis lühendab viimase kasutusaega
- Ukselingist /käepidemest /paanikalatist kinni hoides ei tohi transportida ust
- Ukselingi montaaž lööktööriistadega on keelatud
- Ukselingi/käepideme/paanikalati küljes ei tohi rippuda, see võib põhjustada lukukorpuse kaldkeele vedru kiiremat kulumist ning lingi/käepideme kinnituste välja venimist - tekib linkide/käepidemete logisemine
- Ust ei tohi tõugata vastu takistusi nagu sein jne., kuna see kahjustab luku väljaulatuvate osade (lingid, käepidemed, paanikalatid) vastupidavust ja pinnakatet.
- Ukselingi ja käepideme kinnituskruvide kinniolekut tuleb kontrollida **vähemalt 2 korda aastas** ning vajadusel pingutada.

Uksesulgurid

- Sisseehitatud elektromagnetiga ja ATS keskusesse ühendatud sulgursüsteemidega uksi (sulgevad ATS häire korral uksi) ei tohi sulgeda jõuga. Selliste sulgursüsteemidega uste sulgumine tohib toimuda ainult läbi ATS keskuse tuleva signaali. Sellise sulgemise tulemusel lõhutakse elektromagnetiline fiksaator sulgursüsteemi liugsiinis ning mille asendamiseks tuleb välja vahetada kogu liugsiin. Lõhutud elektromagnetiline fiksaator ja liugvars ei kuulu garantii alla. Juhul kui ukseid on suletud ATS keskusest, siis nende avamiseks tuleb esmalt

Luku-Expert OÜ

Tartu mnt 74

10144 Tallinn

Tel: +372 6 410 610

lukeexpert@lukeexpert.ee

www.lukeexpert.ee

lahti lükata aktiivne ukseleht (tavaliselt on sellel uksepoolel ukselink vms) ning seejärel alles passiivne ukseleht.

- Ukseulgurit tuleb vastavalt vajadusele (ümbritsevate tingimuste muutumine) reguleerida ning kontrollida kinnituskruidide ja varre kinniolekut. Näiteks välisustel **vähemalt 2 korda aastas temperatuuri muutudes.**

Lukukorpuste, ukselinkide ja ukseulgurite hooldusvälp

Soovitame kõigi lukukorpuste, ukselinkide ning -sulgurite **hooldust läbi viia vähemalt 2 korda aastas** – sügisel ja kevadel. Vastavalt sellele toimub üleminek talvisele või suvisele režiimile ning see tingib ka vajaduse üle kontrollida kõikide lukustuse detailide toimivuse: ukseulgurite reguleerimine, lukkude määrimine, linkide-käepidemete pingutamine.

Lukusüsteeme peab hooldama järgmiselt:

- Lukusüdamikke peab hooldama (õlitama spetsiaalse õlitus- ja puhastusvahendiga) vähemalt kaks korda aastas (esmasel puhastusel paar tilka südamiku sisse piserdada, siis lükata võti lõpuni sisse ning uuesti välja tõmmata, võti puhastada ning korrata protseduuri veel 2-3 korda)
- Lukukorpuseid (mehhaanilised ja elektrilised) peab hooldama spetsiaalse lukuõliga, mida tuleks külgedelt määrada tuuleriivi ja lukustuskeele peale vähemalt kaks korda aastas
- Ukselinkide ja katteplaatide puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid, kriimustavaid või muid mehhaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusel võib linkide ja katteplaatide puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud tolmulappi. Vähemalt üks kord aastas tuleb käepideme ja südamiku väändenupu liikuvaid osi õlitada spetsiaalse lukumäärdega (paar tilka õli ukseingi ja selle kinnitustaldriku ühenduskohale).
- Ukseulgurite reguleerimine on vajalik, kuna võimalike rõhkude muutumisega ruumides, hakkavad ka ukseulgurid teistmoodi tööle (uksed ei tohi paukuda, kuna see lõhub lukukeeli). Ukseulguritel ei tohi avada sulgurivarsi liitekohast – vastasel korral võib muutuda käesolev häälestus.

Luku-Expert OÜ

Tartu mnt 74

10144 Tallinn

Tel: +372 6 410 610

lukeexpert@lukeexpert.ee

www.lukeexpert.ee