

Cerradura electrónica / Electronic lock

Versión MULTIUSUARIO / MULTI-USER Version → KTS.MU


Acceso a través de transponder. El código del transponder es borrado cada vez que se abre la cerradura, quedando así disponible para un nuevo usuario. De uso en instalaciones abiertas al público en general (supermercados, instalaciones deportivas, etc). / Access by transponder. The transponder code is erased every time the lock is opened, being available for a new user. Intended for places open to the general public (supermarkets, gyms, etc.)

ABRIR y CERRAR / OPEN and CLOSE: Acercar la tarjeta hasta la cerradura hasta oír un "beep" / Approach the card to the lock and until you hear a "beep" sound.




LLAVERO USADO EN MODO LLAVE MAESTRA / KEYRING USED IN MASTER KEY MODE:

ABRIR (acercar 2 veces) / OPEN (approach 2 times):



CERRAR/CLOSE:


Automáticamente después de 2 seg.
Automatically after 2 seconds



LLAVERO USADO EN MODO RESET / KEYRING USED IN RESET MODE:



ABRIR (acercar el llavero MASTER 4 veces) / OPEN (approach the Master Keyring 4 times):



ATENCIÓN, esta acción borra a todas las tarjetas de todos los usuarios!!
ATTENTION, after using in reset mode, ALL USER CARDS will be ERASED!!

Cerradura electrónica / Electronic lock

Versión ABONADO / REGULAR-USER Version → KTS.AB


Acceso a través de transponder. El código del transponder es fijo. De uso en instalaciones destinadas a socios y abonados (clubes deportivos, oficinas, etc). / Access by transponder. The transponder code is fixed. Intended for subscribers of facilities (sport club member, offices, etc.)

ABRIR / OPEN: Acercar la tarjeta a la cerradura hasta oír un "beep" / Approach the card to the lock until you hear a "beep" sound.



CERRAR/CLOSE:

Automáticamente después de 2 seg./
Automatically after 2 seconds



Para AÑADIR una nueva TARJETA de USUARIO / To ADD a new USER CARD:

Acercar el llavero MASTER 1 vez / Approach the Master Keyring 1 time



+



Para ELIMINAR una TARJETA de USUARIO / To DELETE a USER CARD:

Acercar el llavero MASTER 1 vez / Approach the Master Keyring 1 time



+

